PROFIBUS DP

Configurateur d'adresse

Le configurateur d'adresse sert à adresser les esclaves PROFIBUS DP.
Procédure d'utilisation :
1. Connecter le configurateur d'adresse sur le connecteur M12 numéro 8 (dans le cas des modules avec sorties, la sortie numéro 8 ne doit pas être activée).
2. Lire l'adresse : maintenir le bouton READ enfoncé et lire le code clignotant des LEDs ADDRESS.
3. Ecrire l'adresse : régler l'adresse demandée à l'aide d'un commutateur rotatif (nombre décimal à trois chiffres). Maintenir le bouton WRITE (LED W/R mise en circuit) jusqu'à ce que la LED W/R s'éteigne.

Description	N° de produit	Unité d'emb.
Configurateur d'adresse PROFIBUS DP	**755-201**	1

Données techniques	
Fonction de lecture/écriture	Bouton Read : lecture d'adresse, bouton Write : écriture d'adresse
Réglage d'adresse (décimal)	Encodeur, à gauche : centaine; au milieu : dizaine; à droite : unité
Indication d'adresse (décimal)	LED jaune, à gauche : centaine; LED jaune, au milieu : dizaine; LED jaune, à droite : unité
Indication d'état de l'appareil	LED "ON" activée : fonctionnement de l'appareil OK (si l'intensité de la LED faiblit ou qu'elle s'éteint : la tension de la batterie est trop basse) LED "W/R" activée : transfert de télégramme par l'intermédiaire du câble de connexion LED "ERROR" activée : erreur générale; si elle clignote : adresse invalide; 1... 126 déc.