PROFIBUS DP

Adressiergerät

Das Adressierungsgerät dient zur Adressierung der PROFIBUS-DP-Slaves.

Handhabung:
1. Adressiergerät mit Modulbuchse 8 verbinden (Bei Modulen mit Ausgangseinheiten muss Ausgang der Buchse 8 abgeschaltet bleiben).

2. Adresse lesen: READ-Taste gedrückt halten, Blinkcode der ADRESS-LEDs ablesen.

3. Adresse schreiben: Gewünschte Adresse über Drehschalter einstellen (3-stellige Dezimalform). WRITE-Taste gedrückt halten (W/R-LED an) bis W/R-LED ausgeht!

Beschreibung	Bestell-Nr.	VPE
PROFIBUS-DP-Adressierungsgerät	**755-201**	1
Produkt abgekündigt!	**Last Call: 30.09.2012**	

Technische Daten	
Schreib-/Lesefunktion	Taste Read: Adresse lesen,
	Taste Write: Adresse schreiben
Adresseinstellung (Dezimal)	Drehkodierschalter,
	Links: 100er Stelle,
	Mitte: 10er Stelle,
	Rechts: 1er Stelle
Adressanzeige (Dezimal)	LED gelb, Links: 100er Stelle;
	LED gelb, Mitte: 10er Stelle;
	LED gelb, Rechts: 1er Stelle
Statusanzeige des Gerätes	LED "ON" leuchtet: Gerät OK;
	Dimmen bzw. aus: Batteriespannung zu niedrig
	LED "W/R" leuchtet: Telegrammtransfer auf der Verbindungsleitung
	LED "ERROR" leuchtet: Allgemeiner Fehler;
	Blinkt: ungültige Adresse; 1 ... 126 dez